



## **INSTRUCTIES M.B.T. GEBRUIK BIBBERSPIRAAL**

### **Instructies m.b.t veiligheid en werking van het spel:**

Zet de bibberspiraal altijd op een vlakke stevige ondergrond. Het gebruik van dit spel is uitsluitend toegestaan in een droge omgeving. (dus niet in de openlucht bij regenachtig weer gebruiken)

Steek de stekker in een 230volt stopkontakt. (in de kast van de bibberspiraal wordt deze spanning omgezet d.m.v. een adaptor in een veilige 9 volt spanning)

Zet geen glazen met drinken op, of in de buurt van de bibberspiraal. Indien deze zouden omvallen kan dat kortsluiting tot gevolg hebben.

U kunt het apparaat in-en uitschakelen d.m.v. de **on-off** schakelaar links op de bovenzijde van de kast.

Indien u de kast optilt kunt u het zoemergeluid van het spel uitschakelen met de kleine schakelaar in het midden van de onderzijde.

### **Spel instructie:**

De bedoeling is om het oog van het handvat geheel naar de andere zijde van de spiraal te bewegen zonder dat u de spiraal aanraakt.

Indien u de spiraal heeft aangeraakt dient u weer van onderaf te beginnen.

Diegene die het snelst of met zo min mogelijk contact de andere zijde heeft gehaald is winnaar.

Bij aanraken van de spiraal zult u een zoemersignaal horen en de flitslamp in het midden zal gaan knipperen.

Zoals hierboven al eerder omschreven kunt u het zoemersignaal aan de onderkant van de kast met een schakelaar in het midden uitzetten. Dan zal alleen de flitslamp gaan knipperen bij aanraken van de bibberspiraal.