



## **INSTRUCTIES M.B.T. GEBRUIK FRITEUSE 2-PANS**

### **AANSLUITGEGEVENS:**

**220-230 volt.**

**2 x 3500 watt.**

**2x16 ampere**

**Inhoud frituurolie: 2 x 4 ltr vloeibaar vet of olie.**

### **Instructies m.b.t veiligheid en werking van het apparaat:**

Zet de friteuse altijd op een vlakke stevige ondergrond. Gebruik van een klaptafel wordt afgeraden. Indien de tafel dichtklapt of omkiept kan dit ernstige brandwonden tot gevolg hebben.

Vul beide bakken van de friteuse met elk 4 liter, **UITSLUITEND VLOEIBAAR** frituurvet of olie. Het is dus absoluut niet toegestaan om vast frituurvet te gebruiken. Dit veroorzaakt schade aan de verwarmingselementen.

De frituurpannen zijn elk afzonderlijk voorzien van een stekker. De aansluitwaarde van elke stekker is ca 3500 watt. **Let er op dat u niet beide stekkers in eenzelfde elektrische groep aansluit. Ze dienen elk op een aparte groep aangesloten te worden.**

Let erop dat het stopcontact waarop u het apparaat aansluit **minimaal** met **16** ampere is afgezekerd.

Gebruik uitsluitend stopcontacten met randaarde

**Zorg ervoor dat er geen kinderen of onbevoegden in de buurt van de friteuse kunnen komen.**

Het gebruik van deze friteuse is uitsluitend toegestaan in een droge omgeving. (dus niet in de openlucht bij regenachtig weer gebruiken).

Aan en uitschakelen gebeurt dmv de schakelaar op de bovenzijde van het apparaat.

U kunt de temperatuur van elke bak afzonderlijk instellen met de thermostaat knop.

Indien het lampje uitgaat heeft de olie de ingestelde temperatuur bereikt en kunt u aanvangen met het bereiden van de producten.

### **Schoonmaken na gebruik:**

Na gebruik dient u de friteuse schoon te maken. Let op! **Wacht hiermee totdat de olie geheel is afgekoeld.** Indien de olie geheel is afgekoeld kunt u ze teruggieten in de originele verpakking. (overtuig uzelf ervan dat de olie echt is afgekoeld. Indien dit niet het geval is zal de verpakking waarin u de olie teruggiet smelten)

Verwijder vervolgens de frituurmandjes en til de verwarmingselementen eruit.

Het gedeelte van de elementen die normaal in de bak met olie hangt kunt u voorzichtig afwassen met heet water en afwasmiddel. Let op! Het gedeelte waar de thermostaatknop e.d. opzit mag niet nat worden.

De bakken kunt u uit de mantel tillen en afwassen in heet water met afwasmiddel. (of eventueel afwasmachine)

**Gebruik van schuursponsjes (dus ook de groene kunststof schuursponsjes) is verboden. Dit veroorzaakt krassen.**